


## รุ่นเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

### สายเซ็นเซอร์

หัวของเซ็นเซอร์ติดตั้งไว้  
ในห้องเก็บอุณหภูมิ



### ตัวกล่อง GPS

เก็บกล่องไว้ในตำแหน่ง  
ไหนก็ได้ โดยไม่ให้กล่อง  
อยู่ใต้คานเหล็ก และไม่  
โดนน้ำ

### สายไฟสำหรับติดตั้ง

สายไฟ “สีดำ” = กราวด์จากตัวถังรถ

สายไฟ “สีแดง” = ไฟตรงจากแบตเตอรี่ หรือ สายไฟภายในรถที่มีไฟตลอด

สายไฟ “สีขาว” = ไฟจากสวิตช์กุญแจ (จะต้องมีไฟเมื่อ On และ Start รถเท่านั้น)

สายไฟ “สีเหลือง” = ไฟถูกลอยจากถังน้ำมัน

### ข้อควรระวัง

1. ตำแหน่งที่วางกล่อง GPS ต้องไม่อยู่ใต้คานเหล็ก สิ่งกีดขวางที่เป็นโลหะ และ ใต้ที่เก็บ Airbag เพราะจะทำให้สัญญาณ GPS ที่ได้คุณภาพต่ำ หรือ ไม่มีสัญญาณเลย
2. ต้องเช็คสัญญาณ และแจ้งเบอร์กล่องทุกขณะติดตั้ง
3. ให้หงายสติ๊กเกอร์สีส้ม หรือสัญลักษณ์ ขึ้นบนท้องฟ้า

เวลาทำการของบริษัท คือวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น

ติดตั้งนอกเวลาทำการ กรุณาคัดหมาย วันและเวลาล่วงหน้า.